

NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZAČEK AR-322



Při používání řezačky vždy dbejte pokynů k použití, aby se zabránilo jejímu poškození.

Řezačka je vhodná hlavně k řezání běžného kancelářského papíru, popř. fotopapíru. Lze na ní řezat i tenké fólie a filmy, je však nutno počítat s dřívějším otupením řezné hlavy. Řezačka zůstane velmi dlouhou dobu ostrá, pokud budete dodržovat maximální výšku řezaného materiálu (0,8 mm) a nebudete řezat nevhodné materiály. Řezačku vždy používejte na rovném a stabilním povrchu, zamezíte tak jejímu převrácení.

Udržujte prsty, šperky, oblečení, kravaty a další předměty z dosahu ostří, zamezíte tak osobnímu poranění, či poškození stroje.

Zamezte poškození řezačky:

- odstraňte z papíru před řezáním sponky a svorky
- nikdy nemažte ostří olejem a jinými přípravky
- nevystavujte řezačku vodě ani jiným tekutinám
- nepoužívejte k čištění hrubé čističe, utírejte suchým, jemným hadříkem, buďte zvláště opatrní při čištění kolem ostří

Při používání řezaček dodržujte následující pokyny:

1. Řezací hlavu posunujte vždy od začátku až do konce, jedině tak bude využita maximální délka řezu.
2. Řezaný papír by měl být umístěn na vyznačených linkách.
3. Řezací hlavu posunujte rychlým přímočarým pohybem, přičemž ji rukou přitlačujte směrem dolů. Pokud je řezací hlava posunována pomalým nerovným / roztřeseným, krouživým / pohybem, nedosáhnete rovného řezu.
4. S řezací hlavou je možno pohybovat / řezat / v obou směrech.

POZOR: řezačky odpovídají přísným bezpečnostním předpisům.