

Návod k použití RENZ COMBI S

Srdečně blahopřejeme ke koupi kombinovaného vysekávacího a vázacího stroje RENZ COMBI S. Učinili jste správnou volbu. My, výrobce, jsme vynaložili mnoho úsilí, abychom Vám mohli nabídnout výborný německý značkový výrobek.

Proto bychom chtěli, abyste s tímto strojem po mnoho let byli spokojeni.

K tomu si prosím pozorně přečtete následující upozornění!

Některé součástky tohoto stroje jsou z důvodu ochrany proti rzi, ošetřeny potřebným prostředkem. Prosíme před uvedením do chodu, s několika listy papíru učinit zkušební vysekávání, tím odstraníte prostředek proti korozi.

1. Sestavení

Odstraňte ochranný karton

Obsah:

1x přístroj Combi S

1x Návod k obsluze

Vyjměte přístroj z kartonu

(nikoli za vázací páku)

Hmotnost: 10 kg

Umístěte na stabilní místo

2. Přístroj

Vysekávání papíru: max. 25 listů (70-80g/m²)

Vysekávání kartonu: max. 1,0 mm

Plastové folie: max. 1 kus

Vysekávání: á 0,3 mm

Vázání: do 50 mm/cca 500 listů (70-80g/m²)

POZOR!!! Nevysekávat jiné nebo kovové materiály

3. Doraz papíru

Formát DIN A4 a DIN A5

Viz. obrázek

4. Nastavení formátu: Typ 34 US-dělení

Formát DIN A4 – doraz papíru upevnit na pravou stranu (viz obr.)

21 kroužků 3. razník zleva vytáhnout

Formát DIN A5 – doraz papíru upevnit na levou stranu, 3. razník zleva vytáhnout

14 kroužků

5. Výběr průměru plastové vazby:

Správný výběr průměru plastové vazby učiníme podle nákresu na tabulce na stroji.

1/ vázaný materiál přiložíme k tabulce viz. obr.

2/ tak zjistíme potřebnou vazbu

3/ uvolníme nastavovací knoflík,lehce stlačíme dolů a nastavíme potřebnou míru

4/ knoflík opět zašroubujeme

6. Nastavení vzdálenosti od okraje (hřbetu)

Pomocí na straně umístěného knoflíku nastavit vzdálenost od okraje pro perforaci dle používaného průměru plastové vazby.

Odpovídající hodnoty nastavení jsou nad knoflíkem na pouzdře stroje.

7. Vložení a otevření plastové vazby:

Páku na vázání dejte až dozadu. POZOR! Páka na vázání musí být až na dorazu, jinak nelze vložit plastovou vazbu. Plastovou vazbu položte za hřeben, tak aby se dala vazba otevřít. Zuby plastové vazby musí být dole. Vazbu otevřete pomocí páky asi na 2/3. POZOR! Neotevírejte příliš - dojde k přetažení vazby. /správně viz.obr.5/.

8. Vysekávání:

Listy k vyseknutí si srovnejte, vložte rovně, nastavte příslušný rozměr. (DIN A4 vpravo, DIN A5 vlevo). Dejte pozor, aby papír byl vložen svisle. Maximální kapacita 80gr. papíru je přibližně 25 listů. Na snadné vysekávání doporučujeme pouze 15 listů. Páku na ovládání vysekávání přitlačte až k záračce, potom dejte páku zpět do původní polohy. Při tom rukou lehce přidržujte stroj.

9. Vložení papíru do plastové vazby:

Vyseknutý papír vyjměte oběma rukama z vysekávacího prostoru a ihned vložte do připravené plastové vazby.

10. Vyjmutí sešitého bloku:

Vazbu uzavřete pákou na ovládání vazby. Sešitý blok vyjměte ze stroje. Hotovo!

12. Údržba:

Stroj pouze otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Pravidelně vyprázdněte odpadovou zásuvku.